

Regulator central wentylacyjnych AirPack Calibrator

AirPack Calibrator jest narzędziem przeznaczonym dla instalatorów, służy do automatycznej regulacji instalacji wentylacyjnych. Urządzenie utrzymuje zadane wartości przepływów podczas zrównoważenia instalacji wentylacyjnych wyposażonych w centrale wentylacyjne AirPack, które nie działają w systemie CF.

System pozwala oszczędzić czas podczas zrównoważenia instalacji wentylacyjnej.



Jak działa AirPack Calibrator?

Narzędzie jest przeznaczone do automatycznej regulacji instalacji nie działających w systemie CF. Po połączeniu ze sterownikiem rekuperatora AirPack, Calibrator umożliwia przeprowadzenie procesu regulacji instalacji wentylacyjnej niewyposażonej w system CF w sposób identyczny, jak przypadku urządzeń wyposażonych w system CF. Praca instalatora ograniczona jest do regulacji przepływu w poszczególnych nawiewnikach - rekuperator automatycznie utrzymuje zadane wartości strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego. AirPack Calibrator należy połączyć wtykami silikonowymi z kłami odbioru i nienieruchymi znajdującymi się na obudowie sterownika centrali wentylacyjnej oraz wpiąć przewód w złącze Air++ lub AirB. Przyrządek działa w trybie Plug and Play- sterownik rekuperatora AirPack automatycznie rozpoznaje połączenie oraz odłączenie AirPack Calibratora. Po zakończeniu procesu regulacji wartości wysterowania wentylatorów są zapisywane w pamięci sterownika rekuperatora. Urządzenie działa z centralami wentylacyjnymi AirPack Series 2.

Co zyskujesz korzystając z AirPack Calibratora?

- Prawidłowo, automatycznie wyregulowanie instalacji
- Oszczędność czasu podczas zrównoważenia instalacji po wykonaniu montażu
- Minimalizacja możliwości popełnienia błędów podczas regulacji